I·O DATA

LANDISK HDL-GXシリーズ

Mac OS版 B-MANU200429-02 セットアップガイド



本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読みください】もご覧ください。 Windowsパソコンをお持ちの場合は、別紙【Windows版セットアップガイド】をご覧の上、 Windowsパソコンより本製品の設定を行ってください。

また、Macintoshパソコンのみの環境の場合は、本紙の手順でMacintoshパソコンから本製品 の設定を行ってください。

本製品をご使用になるネットワーク環境を確認してお進みください

DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ずお読 みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】の項をご覧ください。

DHCPサーバーを使用している

ブロードバンドルーターや、ルーター機能付きモデム のある環境に接続する場合の設定方法です。





社内LANなどIPアドレスを固定で設定している場合 や、ブロードバンドルーターを使用していない場合の 設定方法です。



本紙下の【A DHCPサーバー (ブロードバンドルーター等)を 使用している】へお進みください

裏面の【(B) DHCPサーバー (ブロードバンドルーター等)を 使用していない】へお進みください





DHCPサーバー(ブロード バンドルーター等)を使用 している


⇒本製品をつなぐネットワーク内に IPアドレスを自動で割り振る DHCPサーバー(ブロードバン ドルーターなど)がある場合



DHCPサーバーが動作していることをご確認の上、本製品を接続してください。 DHCPサーバーがない場合は、本紙裏面Bよりご覧ください。

ネットワークにつなぐ

本製品のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をルーターやハブなどのネットワーク機器に接続します。





✓ ●必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本 製品の電源を入れてください。LANケーブルを接続する前に本製品 の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

電源を入れる

- 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 本製品前面の電源ボタンを、 「ピッ」と音が鳴り、 [POWER]ランプが点灯す るまで押します。



STATUSランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで 緑色で点灯します。



STATUSランプが赤く点滅している場合は、 右のやりも裏面【困ったときには】をご覧ください。



原因1

赤く点滅した場合は・・

[STATUS]ランプが

DHCPサーバーよりIPアドレスを


取得できなかった場合 いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製 品の電源を切ります。(裏面【電源を切るとき

DHCPサーバーが正しく動作していることと、 LANケーブルが正しく接続されていることを確 認後、再度[電源]ボタンを押して電源を入れ直 してください。



DHCPサーバーの無いネットワーク 環境で使用している

裏面の【®DHCPサーバーを使用していない】 をご覧ください。



本製品のIPアドレスを調べる

本製品は工場出荷時で「DHCP クライアント」に設定されており、DHCPサーバーよりIPアドレスを取得します。 お使いのブロードバンドルーターなどのDHCPサーバー側にあるIPアドレスのリース情報より、本製品のIPアドレスをご確認 ください。DHCPサーバー内のIPアドレスリース情報の確認方法は、DHCPサーバーとなっているブロードバンドルーターな どの取扱説明書を参照してください。

本製品のネットワーク設定をする

- Webブラウザを起動して③で調べた本製品の IPアドレスを入力し、[Enter]キーを押します。 http://③で調べた本製品のIPアドレス/ ▼本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]だった場合の入力例
 - http://192.168.0.200/
- 2 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の[管 理者用設定ページを開く]ボタンをクリックします。

管理者用設定ページを開く



設定画面が開けない場合は、 裏面下の【困ったときには・・・】をご覧ください。

- (3) [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力せずに [OK]ボタンをクリックします。
- 🕜 [結果]の画面が表示されますので、[AppleShareネッ

4 [詳細メニュー]をクリックします。 > 詳細メニュー く

[AppleShareネットワークファイル共有]をチェックし、




5 左に表示されるメニュー内の[ネットワーク]

[OK]ボタンをクリックします。

→[共有サービス設定]を順にクリックします。

トワーク]が[有効]になっていることをご確認ください。

以上で設定終了です。Webブラウザを閉じます。



右の手順で変更してください。

既存のLANDISKの名前をご確認ください。 ※HDL、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-AV、HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GXRの各シリーズ

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになって いる場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が 出荷時設定の"LANDISK"となっている場合には、本製品の [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変 更する必要があります。

- - 2 設定画面の[簡単メニュー]→[ネットワーク]をクリックします。
 - ③ [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変更し、[OK] ボタンをクリックします。
 - 以上で設定終了です。

上記手順で設定画面を開きます。

本製品にアクセスする

Apple Talkを使用できるように設定する

※本製品ではAppleTalkによる接続のみをサポートしています。

Mac OS Xの場合

🚺 [アップルメニュー]→[場所](または[ネットワーク環 境])→[ネットワーク環境設定]をクリックします。 ※画面はMac OS X 10.3.2での例です。



(2) [AppleTalk]を使用できるように設定します。

①[表示]で[内蔵Ethernet] または[Ethernet]を選び ます。 ②[AppleTalk]をクリック します。 ③[AppleTalk使用]に

チェックします。

②クリック ③チェック ④クリック ④[今すぐ適用]をクリックし

3 [システム環境設定]→[システム環境設定を終了]を クリックします。

ネットワークの設定を終了します。

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

🚺 [アップルメニュー]→[コントロールパネル]→ [AppleTalk]をクリックします。



② [経由先:]から使用しているLANアダプターを選 択し、画面を閉じます。



ネットワークの設定を終了します。

本製品にアクセスする

Mac OS Xの場合

- 🚺 [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。
- 本製品に接続します。 ●Mac OS X (10.3以降の場合) (10.3以降の場合)

①[サーバへ接続]画面が表示 🐏 + 0. されますので[サーバアドレ ス]で[afp:/at/landisk/] と入力後、[接続]ボタンをク ②クリック リックします。 1 RM / ※本製品の「LANDISKの名前]

を変更した場合は、"landisk' の個所に変更した名前を入力し てください。 ●Mac OS X (10.2.8以前の場合)

①[サーバへ接続]画面が表示さ れますので [場所]で[ネット ワーク]または「ローカルエリア ネットワーク]を選択します。 ②[landisk]を選択します。 ③[場所]が[landisk]となってい ることを確認し、[接続]をク リックします。

①選択 ②クリック (キャンセル) (HM)

Mac OS 8.9~9.2.2の場合

3 [ゲスト]を選択し、[接 🐷

4 [disk]を選択し、[OK] 📦

ボタンをクリックしま

チェックは付けないでくだ

※[disk]右側のボックスに

続]をクリックします。

(1) [アップルメニュー]→[セレクタ]をクリックします。

AppleShareで本製品を選択します。 ①[AppleShare]を選択します。 ②AppleTalkの[使用]をチェックします。 ③[ファイルサーバの選択]に[landisk]が表示 されますので、選択します。 ④[OK]ボタンをクリックします。

③選択 🗐 ①選択 ④クリック ②チェック レス... OK

クリック

チェックを付け ると、毎回OS起 動時にマウント

されます。

クリック

キャンセル 接続

キャンセル OK



「landisk」が見つからない場合、「接続」ボタンをクリックしてもアクセスできない場合は、 裏面【困ったときには・・・】をご覧ください。

- (3) [ゲスト]を選択し、[接続] をクリックします。



- 4 マウントするボリュームと して、[disk]が選択されて いることを確認して、 [OK]ボタンをクリックし (キャンセル) OK
- クリック 5 デスクトップ上に本製品の共有フォルダ
 - ([disk])がマウントされていることをご確 認ください。
- 確認ください。 正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット ワークのフォルダとして使用できます。

5 デスクトップ上に本製品の共有フォルタ

([disk])がマウントされていることをご

このあと…

ます。

次のようなことをしたい場合は、 オンラインマニュアルをご覧ください。

●共有を作成したり、アクセス権を設定する ●ハードディスクを増設する ●バックアップする ●弊社製AVeL LinkPlayerで利用する

ワークのフォルダとして使用できます。


- ●MSドメイン機能を利用する ●FTPサーバーとして使用する ●ミラーリング機能を利用する
- ●その他、疑問やトラブルがあった場合

オンラインマニュアルの見かた

- ※オンラインマニュアルは設定画面内にあります。
- ※弊社ホームページ上にも最新のオンラインマニュアルを公開しておりますので、ご利用く
- http://www.iodata.jp/support/product/hdl-gx/ ● Webブラウザを起動して下記を入力し、[Enter]キーを押します。 http://本製品に割り当てたIPアドレス/
- 例) 本製品に割り当てたIPアドレスが[192.168.0.200] の場合 http://192.168.0.200/ ② 設定画面の起動メニュー画面が開きます。[オンラインマニュ **ンラインマニュアルムルᠺ
- アルを開く]ボタンをクリックすればオンラインマニュアルが 表示されます。

困ったときには… 裏面【困ったときには】をご覧ください







本製品のIPアドレスを決める

🏙 ここではまだ本製品をネットワークに接続しないでください。

● 現在ネットワークで使用している(IPアドレスを使用している)パソコンやネットワーク機器のIPアドレスとサブネット マスク・ルータ(アドレス)を確認し、メモします。(パソコンのIPアドレスの確認方法については、別紙【必ずお読みくだ さい】裏面の【パソコンのIPアドレス】をご覧ください。)

| | IPアドレス | | サブネットマスク*1 | | | ルータ(アドレス)*1 | | |
|----------|--------|--|------------|--|--|-------------|--|--|
| 1台目のパソコン | | | | | | | | |
| 2台目のパソコン | | | | | | | | |
| ••••• | | | | | | | | |

本製品のIPアドレスを決定し(以下の[参考]もご覧ください)、メモします。(サブネットマスク、ルータ(アドレス)は上記① で確認した値と同じ値をメモします。)

| 本製品のIPアドレス | 本製品のサブネットマスク*1 | ルータ(アドレス)*1 | | |
|------------|----------------|-------------|--|--|
| | | | | |

※1[サブネットマスク][ルータ(アドレス)]の値はすべてパソコンと本製品で共通の値です。 ご利用環境によっては、[ルータ(アドレス)]は設定されていない(空欄)の場合もあります。

参考:IPアドレスの決め方 ネットワーク上で使用しているパソコンのIPアドレスと同じセグメント値*で、 かつ、末尾の数字を上記で使用されていない値に設定します。 ※IPアドレスはピリオドで区切られた4つの数字で構成されています。 最初の3つをセグメントと呼びます。


XXX.XXX.XXX セグメント

右のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、 192.168.1.xxx(xxxは、101、102、103以外)に設定できます。 例)192.168.1.104など



本製品とパソコンを接続する

本製品と設定するパソコン(設定用パソコン)を添付のLANケーブルで直接接続します。 (ハブなどのネットワーク機器とは、この後8)でつなぎます。)



電源ボタンを押す

電源を入れる

- 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 🔁 本製品前面の電源ボタンを、「ピッ」と音が鳴り、[POWER]ランプが点灯するまで押します。
- € STATUSランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで赤く点滅したら起動 完了です。(「ピー」「ピー」「ピー」と3回ブザー音も鳴ります。)

STATUSランプが赤く点滅しているのは、DHCPサーバーよりIPアドレスを取得できなかったた



ここ。 ここ。 の子順では、DHCPサーバーのない環境での手順のため、この状態で正常に設定できます。 (本製品のIPアドレスは[192.168.0.200]に設定されています。)

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして 電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更する


本製品を接続したパソコンのIPアドレスを一時的に変更します。



本製品のIPアドレスを設定するために一時的に行うものです。本製品の設定画面を開くには、パソコンのIPアドレスを本製品のIPア ドレス(192.168.0.200)と同じセグメントで、かつ、別のIPアドレス(以下の例では192.168.0.3)にする必要があるからです。 【① 本製品のIPアドレスを決める】の手順で現在のパソコンのIPアドレスをメモしていなかった場合は、メモしておいてください。

Mac OS Xの場合

- 们 アップルメニュー→[場所] 👯 finde (または[ネットワーク環 境])→[ネットワーク環境 設定]をクリックします。
- クリック
- ② 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。 ①[表示:]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。 ②[TCP/IP]タブで[IPv4を設定:](または[設定:])から[手入力] を選択します。
 - ③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレス に戻す必要がありますので、
 - 必ずメモしてください。 ④一時的にIPアドレスを変 更します。 192.168.0.3
 - (4つ目は、200を除く 1~254のいずれか) サブネットマスク: 255.255.255.0 ⑤[今すぐ適用]ボタンを クリックします。



(3) 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

- 🕕 アップルメニュー→[場所]→[ネットワーク環境設 定]をクリックします。
- 🙆 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。 ①[経由先:]から[Ethernet]または[内蔵Ethernet]を選択します。 ②[設定方法:]から[手入力]を選択します。 ③現在のIPアドレスを確認し、メモします。
 - 後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモし てください。
 - ④一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス:192.168.0.3
 - (4つ目は、200を除く1~254のいずれか) サブネットマスク:255.255.255.0



🔁 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

合っていない

困ったときには…

※本紙に記載されていない質問やトラブルについては、CD-ROM内の【困ったときには】もご覧ください。 ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。 ②表示されたCDのアイコンを開きます。

③MACSTART.HTMをダブルクリックすれば表示されます。

●設定画面が開けない ●「landisk」が見つからない場合、アクセスできない場合


接続が正しく行われていない 本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが 点灯しているか)、接続ケーブルがLANに接続されて いるか、背面の[ACT/LINK]ランプが点灯または点

滅しているか、確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯また は点滅していることも確認してください。) セキュリティ関連のソフトウェアが制限している

セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にすれ ば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関連 のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

環境にあわせて設定してください。

パソコン側の「AppleTalk」の設定が有効になっていない 表面【本製品にアクセスする】の【①AppleTalkを使 用できるように設定する】をご参照の上、設定してくだ



本製品と設定用パソコンのネットワークアドレスが

に設定されている環境で、本製品のIPアドレスが

お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」

「192.168.0.200」に設定されているなど、ネット

ワークアドレスが合っていないことが考えられます。

本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク

本製品は、Apple Share Serverでゾーンを切り分

けて管理している環境では、ご利用いただけません。

ン設定している環境のため、Landiskが認識されない

(Mac OS X 10.3以降)[サーバへの接続]画面で[接続]ボタンをクリックしても、本製品にアクセスできない

LANDISKの名前で検索できない

[サーバへ接続]画面で、本製品のIPアドレスを使用 して接続してください。入力するIPアドレスは、本製 品に設定されているIPアドレスを入力します。

afp://192.168.0.200/ AppleTalkで接続する場合 ※本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]の場合


電源を入れるとSTATUSランプとeSATAランプが点滅し、ブザーが鳴り続けている

内蔵ドライブとeSATAドライブのミラー情報に異なる点がある 対応については、CD-ROM内の「困ったときには」内の【ミラーリングで使用時のトラブル】をご参照ください。

本製品のネットワーク設定をする

- 🕕 Webブラウザを起動して下記を入力し、 [Enter]キーを押します。 http://192.168.0.200/
- 🙆 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の [管理者用設定ページを開く]ボタンをクリックし

管理者用設定ベージを開く



(音) [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力 せずに[OK]ボタンをクリックします。

> 詳細メニュー く

- 4 画面上の[詳細メニュー]をクリックします。
- 🕣 左に表示されるメニュー内の[ネットワーク]→ [共有サービス設定]を順にクリックします。
 - ①クリック MSネットワーク設定 ②クリック TCP/IP設定
- [AppleShareネットワークファイル共有]を チェックし、[OK]ボタンをクリックします。



- 🕜 [結果]の画面が表示されますので、[AppleShareネット ワーク]が[有効]になっていることをご確認ください。
- 3 ネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお使いに なっていた場合は、以下の 🌞 をご覧ください。
- [] [詳細メニュー]の([ネットワー ク]→)[TCP/IP設定]をクリッ MSネットワーク設定 クリック TCP/IP設定
- クします。
- を設定します。 [次のIPアドレスを使う]をチェック後、本製品の[IPアドレス][サ ブネットマスク]の値を入力します。[デフォルトゲートウェイ]には、メモした[ルータ(アドレス)]を入力します。 入力後、[OK] ボタンをクリックします。



| IPアドレス | 本紙左の【①本製品のIPアドレスを決める】で メモしたIPアドレスを入力します。 |
|-------------|--|
| サブネットマスク | 本紙左の【①本製品のIPアドレスを決める】でメモした [サブネットマスク]と同じ値を入力します。 |
| デフォルトゲートウェイ | 本紙左の【①本製品のIPアドレスを決める】でメモした [ルータ(アドレス)]と同じ値を入力します。 |

间 [確認]画面で[OK]ボタンをクリックした後、[結果]画面 が表示されたら、Webブラウザを閉じます。



右の手順で変更してください。

本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISK*をお使いになっている場合は、 既存のLANDISKの名前をご確認ください。 ※HDL、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-AV、HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GXRの各シリーズ

- すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている場 合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の "LANDISK"となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前] を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。
- 1 上記手順で設定画面を開きます。
- ② 設定画面の[簡単メニュー]→[ネットワーク]をクリックします。
- 3 [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など))に変更し、 [OK]ボタンをクリックします。
- 上記手順で設定画面を開きます。

設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻す


設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻します。 設定用パソコンをネットワークに接続する場合は、変更したIPアドレス・サブネットマスク・ルータ(アドレス)を元に戻す必 要があります。①でメモした値に戻してください。

設定用パソコンと本製品の電源を切る

- 設定用パソコンをシステム終了し、電源を切ります。
- を製品の電源を切ります。(シャットダウン)
- ①STATUSランプが点滅するまで、電源ボタンを押します。 ※点滅中は、保存中のデータを内蔵ハードディスクに書き戻しています。しばらくお待ちください。 ②シャットダウン処理が終了すると、自動的に電源が切れPOWERランプ、STATUSランプが消灯します。

ネットワークにつなぐ

- 設定用パソコンに接続していたLANケーブルをハブなどの ネットワーク機器に接続します。
- 🙆 パソコンもネットワーク機器に接続します。
- 必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製 品の電源を入れてください。LANケーブルを接続する前に本製品の電 源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。



本製品の電源を入れる

- 🕕 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 🔁 本製品前面の電源ボタンを「ピッ」と音が鳴り、[POWER]ラン プが点灯するまで押します。
- 🕝 STATUSランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで緑色で点灯し



動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源を 注意 切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

この後は表面右の【本製品にアクセスする】へお進みください

電源を切るときは…

🕕 「ピッ」と音が鳴り、[STATUS]ランプが点滅 するまで電源ボタンを押します。




シャットダウンを開始します。 本製品前面のSTATUSランプ(緑色)を ご確認ください。




データを内蔵HDD や 増設 HDD に 書き しばらくお待ちくだ さい。



らいますが、シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、POWERランプが消灯します。







Copyright (C) 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved